



www.parts-farm.com

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。
下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい

当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に
取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は
分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の
対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れが
ありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

【トリチューブ LED テールランプ エラー対策抵抗について】

1.) 製品概要

インジケータパネルにエラー表示が出た場合は下記の要領で
同封の対策抵抗をお取り付け頂き、ご対応願います。

対策用の抵抗（エレクトロタップ付き）を1件に就き1個お取り付け下さい。

※抵抗の装着スペースの関係で、右側テールにお取り付け下さい。

※通電した状態の抵抗は熱くなりますのでお取り付けの際は熱害のない場所に
配置した上でお取り付け下さい。

※抵抗は熱を持つ為お取り付け後は長時間バックランプを点灯させないで下さい。

※下写真と異なる抵抗が付属する場合がありますが問題なく機能致します。

エラー表示を消す為の対策抵抗を

テールランプ裏側の【バックランプ：プラス線（赤）】と【アース線（黒）】に
並列繋ぎで装着して下さい。

【下写真参照】

（バックランプ：赤線 ⇒ 抵抗：白線）（アース線：黒色 ⇒ 抵抗：黒線）に繋いで下さい。



※車両の個別特性で出てしまう
エラー表示ですので
商品の不具合ではありません。

